



T-Manager

La solution Tour Guide pour parcours audioguidés

Usages et type de parcours

Plus qu'un simple parcours commenté par un guide, le visiteur bénéficie d'une solution qui combine contenus pré-enregistrés et interventions du guide.

Doté d'un **T-Manager**, le guide choisit de diffuser ses commentaires vers les audioguides ou de déclencher des contenus audios qui y sont enregistrés.

Le guide peut également opter pour une pause visite commentée pour que le visiteur profite librement du parcours muséographique et de ses contenus déclenchés automatiquement voire synchronisés avec des contenus vidéos.

Le **T-Manager** et son **micro-casque** équipent les guides accompagnateurs de visite. Les visiteurs sont eux dotés d'audioguides **OP6** ou **XPneo**, ou d'un simple récepteur comme le **WaveLink**.

Avec le **T-Manager**, le musée peut ainsi compléter son offre d'audioguides avec une solution de visite commentée.



Description du T-Manager

Avant le début de la visite, le guide accompagnateur forme un groupe de visiteurs en associant chaque audioguide au **T-Manager**, maître du groupe.

Le guide peut à tout moment prendre la main sur les audioguides à l'aide des touches MIC (prise de parole au micro), et Navigateur (sélection et émission des messages à déclencher).

La portée du **T-Manager** est de l'ordre de 15m.

Une prise USB permet la recharge électrique et la connexion directe à un ordinateur pour la programmation des messages. Son autonomie est d'environ 10 heures en visite continue.

Caractéristiques techniques et principales options

- Dimensions : 105 x 65 x 19 mm
 - Mémoire interne : carte 16 Go Micro SD
 - Déclenchement radiofréquence
 - Energie : batterie rechargeable Li-Po
 - Autonomie : 10h
 - 15 groupes différents sur un même site
 - Sangle Kevlar jack femelle pour connexion micro-casque
- Compatible avec les audioguides RSF des gammes Optima, XPerience, et WaveLink.
 - Logiciel RSF **iGuide** pour la programmation des messages
 - Ecran : OLED couleur 160 x 128 pixels
 - Fourni avec chargeur individuel USB
 - Recharge complète : 4 heures



Une association instantanée par infrarouge entre le T-Manager et un audioguide